

Bocais de extracção para Discos de Lixar:

É importante indicar as medidas com grande rigor para evitar uma escolha errada, por exemplo com Parquímetro.

1. Medir o tamanho do disco.

2. Medir o pescoço da máquina – ØD e a altura da máquina H.

3. Escolher o pacote certo.

Tamanho do Disco:	ØD:	H:	Descrição:	Artigo n.º:	Ligação Ø (mm):
1½ - 3" (38-75 mm)	27 mm	*	1,5 – 3" F	6833*	32
4" (100 mm)	40-46 mm	39-44mm	4" F	6670	32
4 ½" (115 mm)	40-46 mm	39-48mm	4 ½" F	6671	32
5" (125 mm)	40-49 mm	39-48mm	5" F	6672	32
5" (125 mm)	50 mm	38-61mm	5" F	6673	32
7" (175 mm)	54-61 mm	50-59mm	7" F	6674	38
7" (175 mm)	62-65 mm & 74-77 mm	50-73mm	7" F	6675	38

* Para a Ingersoll-Rand CA 120.

Para discos de lixar com altura H < 50 mm, é necessário adquirir um adaptador M14 (extensão ao eixo) – Art. N.º 6219. O adaptador irá aumentar a altura H em 20 mm – logo escolha o bocal de extracção 6675.

Bocais de extracção para Discos de Rebarbar:

É importante indicar as medidas com grande rigor para evitar uma escolha errada, por exemplo com Parquímetro.

1. Medir o tamanho do disco.

2. Medir o pescoço da máquina – ØD e a altura da máquina H.

3. Escolher o pacote certo.

Tamanho do Disco:	ØD:	H:	Descrição:	Artigo n.º:	Ligação Ø (mm):
4 ½" (115 mm)	40-46 mm	49-54 mm	4 ½" D	6681	32
5" (125 mm)	40-49 mm	49-70 mm	5" D	6682	32
5" (125 mm)	50 mm	38-61 mm	5" D	6673	32
7" (175 mm)	54-61 mm	63-72 mm	7" D	6683	38
7" (175 mm)	62-65 mm & 74-77 mm	63-86 mm	7" D	6684	38

Neste catálogo, incluímos pacotes de bocais de extracção para as marcas e ferramentas mais comuns. Caso não encontre o bocal para a sua ferramenta, envie-nos as dimensões do acordo com o diagrama da pág. 43 ou ligue ao seu representante.